

高擎电机运行模式说明表

模式序号	模式名称
0	停止，清除错误
1	错误
2, 3, 4	准备运行
5	PWM 模式
6	电压模式
7	foc电压模式
8	DQ电压模式
9	DQ电流模式
10	位置模式
11	超时模式
12	零速模式
13	范围模式
14	测量电感模式
15	刹车模式
16	保留
17	保留