

一拖多模式说明		
ID	控制电机ID	模式
0x8080	1-30	位置
0x8081	1-30	速度
0x8082	1-30	力矩
0x8083	1-30	电压
0x8084	1-30	电流
0x8085	1-30	超时时间
...	1-30	保留
0x8090	1-10	位置、速度、最大力矩
0x8091	11-20	
0x8092	21-30	
0x8093	1-6	位置、速度、力矩、Kp、Kd
0x8094	7-12	
0x8095	13-18	
0x8096	19-24	
0x8097	25-30	
0x8098	1-5	位置、速度、力矩、Kp、Ki、Kd
0x8099	6-10	
0x809A	11-15	
0x809B	16-20	
0x809C	21-25	
0x809D	26-30	
0x809E	1-7	位置、速度、Kp、Kd
0x809F	8-14	
0x80A0	25-21	
0x80A1	22-28	
0x80A2	28-35	
0x80A3	1-6	位置、速度、力矩、rKp、rKd（弃用）
0x80A4	7-12	
0x80A5	13-18	
0x80A6	19-24	
0x80A7	25-30	
0x80A8	1-7	
0x80A9	8-14	

0x80AA	25-21	位置、速度、rKp、rKd（弃用）
0x80AB	22-28	
0x80AC	28-35	
0x80AD	1-10	位置、速度、加速度
0x80AE	11-20	
0x80AF	21-30	